


POWER AMPLIFIER



使用说明书





重要注意事项

在使用CP2000之前, 敬请阅读下列内容。

警告

- ·切勿使水侵入本机或使本机受潮。若不遵守, 则会引起火灾或电击。
- · 仅可将本机的电源线与本说明书中述及型号的 AC 电源插座连接。若不遵守,则会引起火灾或电击的危险。
- ·切勿刮伤、弯曲、扭曲、拖拉电源线或予以加热。损坏的电源线有引起火灾或电击的 危险。
- ·切勿将重物(包括本机)放置在电源线上。损坏的电源线有引起火灾或电击的危险。尤其 应注意切勿将包裹地毯的重物放置在电源线上。
- ·切勿将装有液体或小型金属物品的容器放在本机上。在本机内若有液体或金属物品,则会引起火灾和电击的危险。
- ·若您发现任何异常现象,诸如烟雾、异味或噪声,或异物或液体侵入本机,应立即关掉本机。从 AC 电源插座拔出电源线,与经销商联系修理。若在这种状态下使用本机,则会引起火灾或电击的危险。
- ·万一本机跌落或机壳损坏, 应关掉电源开关, 从 AC 电源插座拔出电源插头, 与经销商 联系。若您继续使用本机而不注意本说明, 会引起火灾或电击。
- ·若电源线损坏(例如切割、或露出裸线),请委托经销商进行更换。若将损坏的电源线用于本机,会引起火灾或电击的危险。
- ·切勿拆卸本机的罩盖。若不遵守,则会引起火灾或电击。若您认为需要进行内部检查, 维修或修理,请与经销商联系。
- ·切勿改造本机。这样做会引起火灾或电击的危险。

注意

·在用机架安装本机时,应在本机的四周留出足够的空间以便达到通风良好。这必须达到:后面10厘米,上方2厘米。为了在使用期间达到通风良好,应拆下机架的后部或开通风孔。

若空气流动不足, 本机内部会发热, 则会引起火灾。

- ·本机在正面和后面备有通风孔,以防止内部温度不至于过高。切勿使其阻塞。若阻塞通 风孔会引起火灾的危险。
- ·在将耳机插孔的插头与本机的SPEAKERS插孔连接之前,应将其擦拭干净。污脏的插头会产生热量。
- · 将扬声器与放大器输出连接时, 仅可使用扬声器电缆。若使用其他型号的电缆会引起火灾的危险。
- · 从电源插座拔出时应握住电源线插头进行。切勿拖拉电源线。损坏的电源线会引起潜在的火灾或电击的危险。
- ·切勿用湿手触摸电源插头。这样做会引起潜在的火灾或电击的危险。
- ·除了驱动扬声器之外,切勿将本放大器用于其他用途。

包装内含物

CP2000包装内应包含下列的项目。若有短缺请与经销商联系。

- ·CP2000功率放大器
- ·本说明书

商标

YAMAHA是雅马哈公司的商标。其他商标为相应持有者拥有所有权,特此确认。

版权

若未获得雅马哈公司事先的书面认可,不得以任何形式和任何方法复制或分发本使用说明书的任何部分。

©2000 雅马哈公司版权所有, 违者必究

目录

1	前言	1
	欢迎辞	
	前面板	
	后面板	
	.,,	
2	电路耦合举例	4
	立体声电路耦合	4
	并联电路耦合	
	桥接方式电路耦合	
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
3	使用CP2000	7
	安装	7
	连接输入	
	连接扬声器	
	连接S115和S112扬声器	
	接通电源	
	保护系统	
	菊花链输入	
	故障检修	
	79417 1212	
附	· 录	14
	规格	14
	尺寸	
	中路示意框图	

1 前言


欢迎辞

承蒙惠购雅马哈 CP2000, 谨表谢意。凭借新改进的雅马哈的 EEEngine 放大器技术, CP2000是一种多功能双声道功率放大器, 可达到高功率、卓越的音响性能以及可靠性, 这些优点均由雅马哈的无与伦比的专业音响技术的传统为后盾。

CP2000的主要性能

- ·650瓦+650瓦至4欧立体声,450瓦+450瓦至8欧立体声。
- · 2,000瓦至4欧桥接,1,300瓦至8欧桥接。
- · YAMAHASPEAKERPROCESSING(雅马哈扬声器处理)功能可使CP2000与雅马哈的S115和S112扬声器匹配。
- ·本机备有3种操作方式:STEREO(立体声)方式能使声道L(左)和声道R(右)独立操作, PARALLEL(并联)方式能使声道独立操作,但两者均由声道L输入进行馈送,BRIDGE(桥接)方式能组合两个声道以形成大功率的2000瓦单声道放大器。
- · 使用MOSFET输出装置的经改进的EEEngine 技术。
- ·与传统的设计相比, EEEngine 节能功能可减少功率消耗达50%, 减少产生的热量达35%。
- ·内装限幅器可防止过度输出信号失真,可保护扬声器和耳鼓。
- · 电子平衡 XLR型和1/4英寸耳机插孔输入连接器。
- ·5路接线柱和1/4英寸耳机插孔输出连接器。
- ·在各声道上的信号和CLIP指示灯指示信号存在和削波警告。
- ·若发生散热片过热或者在输出查出直流补偿,继电器保护系统可保护放大器和扬声器。
- ·TEMP指示灯警告散热片过热。
- ·即使在低于最需求的条件下,可变速低噪声风扇可调节系统温度。在CP2000空载时,风扇为无声操作而停止。

前面板



① POWER (电源)开关

这是主POWER(电源)开关。按下此开关以接通放大器的电源,再次按下则关掉电源。欲知详情,请参阅第11页上的"接通电源"。

② POWER(电源)指示灯

在CP2000接通电源时,该指示灯点亮。

③ PROTECTION(保护)指示灯

该指示灯显示保护系统的状态。欲知详情,请参阅第11页上的"保护系统"。

④ TEMP(温度)指示灯

若 CP2000 的散热片的温度超出85℃,该指示灯便点亮。请注意,该指示灯仅用作为报警。它不指示保护系统的操作。

⑤ LEVEL(电平)控制器


⑥ CLIP(削波)指示灯

在声道的输出信号失真超出 1%(例如削波)时,这些指示灯便点亮。通常,过度输入信号电平会引起输出信号削波。若声道的输出信号确实在削波,声道的限幅器电路便起动以防止信号进一步失真。若 CLIP 指示灯偶然点亮亦不算问题,但是,若频繁点亮则需要将LEVEL控制器略微向下调节。

⑦ LEVEL(电平)指示灯

这些指示灯显示各声道的输出信号。在输出电压超出2伏时,绿色指示灯点亮,在输出电压超出20伏时,黄色指示灯点亮。

后面板



① INPUTs(输入)

各CP2000声道用的输入由一个1/4英寸耳机插孔和一个XLR-3-31型连接器组成。尽管两个连接器亦可使用不平衡的音源,采用电子方法可使其保持平衡。欲知详情,请参阅第7页上的"连接输入"。亦请参阅第4页上的"电路耦合举例"。

因为各声道中的耳机插孔和XLR型连接器在内部连接,各连接器可用于将输入信号分配至另一个放大器。欲知详情,请参阅第12页上的"菊花链输入"。

② 方式开关

该开关用于选择放大器的操作方式:STEREO(立体声)、PARALLEL(并联)或BRIDGE(桥接)。

STEREO—在这种方式时,通常用于放大立体声音源,L(左)和R(右)声道独立地操作。 PARALLEL—在这种方式时,L(左)和R(右)声道独立地操作,但是,两个声道的输入信号源于L(左)声道输入。该方式通常用于单声道音源,可使两组扬声器进行单独的音量控制。

BRIDGE—在这种方式时,组合L(左)和R(右)声道以形成大功率的2000瓦单声道放大器。输入信号源于L(左)声道输入,使用CHANNEL L LEVEL控制器可设定音量,将扬声器与标有BRIDGE的接线柱连接。

③ YAMAHA SPEAKER PROCESSING(雅马哈扬声器处理)开关

该开关用于起动专用EQ处理功能,可让使用雅马哈S115和S112扬声器的CP2000达到最优化。在使用其他扬声器时,应将该开关置于OFF位置。欲知详情,请参阅第11页上的"连接S115和S112扬声器"。

④ SPEAKERS(扬声器)连接器

各CP2000声道用的输出由一个1/4英寸耳机插孔和一对5路接线柱组成。可将1/4英寸插头插入1/4英寸耳机插孔,对5路接线柱可使用几种连接方法,包括单个或双香蕉插头,平接线片或裸线。欲知详情,请参阅第9页上的"连接扬声器",亦请参阅第4页上的"电路耦合举例"。


⑤ GND(接地)端子

为安全起见, 将CP2000接地颇为重要。三脚插头与电源线相连, 若AC电源插座的接地端子连接接地, 然后, CP2000便通过电源线达到充分接地。若AC电源插座未具备适当的接地端子, 必须与该接地端子进行接地连接。若出现交流声或噪声, 可试行将该端子与理想的接地点、混合器的底板、前置放大器等连接, 以便消除噪声。

2 电路耦合举例

立体声电路耦合

在立体声方式时, L(左)和R(右)声道独立地操作。通常该方式用于放大立体声音源。下列的电路耦合举例表示: 如何在STEREO方式时使用CP2000。




STEREO(立体声)注意事项:

- ·立体声输入音源与L(左)和R(右)输入连接。
- ·可单独设定L(左)和R(右)声道的音量级。
- ·可将扬声器与1/4" 耳机插孔和5路接线柱连接。

并联电路耦合

在PARALLEL方式时, L(左)和R(右)声道独立地操作, 但是, 两个声道的输入信号源于 L(左)声道输入。该方式通常用于单声道音源,可使两组扬声器进行单独的音量控制。 下列的电路耦合举例表示: 如何在PARALLEL 式时使用CP2000。




PARALLEL (并联)注意事项:

- ·必须将输入音源与L(左)输入连接。
- · R(右)声道输入处于不使用状态。
- ·可单独设定L(左)和R(右)声道的音量级。
- ·可将扬声器与1/4"耳机插孔和5路接线柱连接。

桥接方式电路耦合

在BRIDGE方式时,组合L(左)和R(右)声道以形成大功率的2000瓦单声道放大器。输入信号源于L(左)声道输入。下列的电路耦合举例表示:如何在BRIDGE式时使用CP2000。



BRIDGE(桥接)注意事项:

- ·必须将输入音源与L(左)声道输入连接。
- ·使用CHANNELLLEVEL控制器可设定音量级。
- ·R(右)声道输入和LEVEL控制器处于不使用状态。
- ·必须将扬声器与5路接线柱连接。
- ·不可使用1/4英寸耳机插孔输出。

3 使用CP2000

安装

可将CP2000安装在标准机架上,并需要2个机架间隔装置。除了前面板机架安装孔之外,CP2000具有在背面装有托架的特点,该托架可用作为附加支承,应将其固定在机架的背面。亦可将CP2000按水平方向放置在地面或适当的桌面上。

CP2000使用可变速低噪声风扇以调节系统温度,该风扇从正面抽取空气,从背面排出。为了进行正确的安装,不使 CP2000 前后的气流受阻或者受任何限制颇为重要。若 CP2000安装在备有可拆卸的前后罩的移动式机架上,在使用CP2000之前应拆卸前后罩。


连接输入

警告:在进行任何连接之前,应关掉设备的电源。


各CP2000声道用的输入由一个1/4英寸耳机插孔和一个XLR-3-31型连接器组成。尽管两个连接器亦可使用不平衡的音源,采用电子方法可使其保持平衡。为达到最佳性能,仅可使用优质屏蔽电缆进行输入连接。在任何情况下,与同一声道连接的音源必须限于1个以内。该输入设计为与带有线路电平的音源一起操作,诸如混合器、激光唱机和其他专用音响设备。

1/4英寸TRS(尖端-环部-塞套)耳机插孔按如下所示布线:塞套-接地、尖端-热(+)、和环部-冷(-)。

TRS 耳机插头应按如下所示进行 布线:



若要将一个不平衡的音源与一个IN-PUT插孔连接,如图所示,应将环部 (冷)端子与塞套(接地)端子连接。




XLR型连接器按如下所示进行布线:管脚1-接地、管脚2-热(+)、和管脚3-冷(-)

插入式 XLR 插头必须按如下所示进行布线:



若要将一个不平衡的音源与一个INPUT XLR连接, 如图所示, 应将管脚3(冷)与管脚1 (接地)连接。



下表表示在CP2000各方式时,何种输入、LEVEL控制器和信号及CLIP指示灯处于有源状态:

声道	项目	STEREO (立体声)	PARALLEL (并联)	BRIDGE (桥接)
	INPUT(输入)连接器	0	Х	Х
R(右)	LEVEL(电平)控制器	0	0	X
	信号和CLIP(削波)指示灯	0	0	0
	INPUT(输入)连接器	0	0	0
L(左)	LEVEL(电平)控制器	0	0	0
	信号和CLIP(削波)指示灯	0	0	0


连接扬声器

警告:在进行任何连接之前应关掉设备的电源。

各CP2000声道用的输出由一个1/4英寸耳机插孔和一对5路接线柱组成。可将1/4英寸插头插入1/4英寸耳机插孔,而5路接线柱可使用几种连接方法,包括单个或双香蕉插头,平接线片或裸线。

为了达到最佳性能, 应使用具有适当 电源额定值的优质扬声器电缆。

耳机插头必须按如下所示进行布线:



在连接接线柱时,必须按正确的极性连接扬声器电缆, 否则会影响音质。扬声器上的正极(+)端子必须与接线柱上标有(+)的接线柱连接, 扬声器上的负极(-)端子必须与接线柱上标有(-)的接线柱连接。

扬声器连接注意事项

- 1. 断开电源开关。
- 2. 在进行任何连接之前,应拧出如图所示的两个固定螺丝,拆下防护罩。在完成连接之后,务必将其罩盖安装到原处。




3. 在连接裸线端扬声器电缆时, 应剥除约 15 毫米的 绝缘层, 拧出接线柱, 将裸线穿过接线柱孔,再插 入裸线, 然后拧紧接线柱。

应确保裸线毫无引起短路的伸出现象。


在将扬声器电缆与平接线片连接时, 拧出接线柱, 将平接线片置于接线柱上, 然后拧紧接线柱。

4. 重新将防护盖固定在扬声器端子上部。



仅限于欧洲规格

该"4"标记表示有危险性的带电接线柱。在 将外部导线与此接线柱连接时,必须由 "已接受有关操作的适当指导的人士"进行 接线,或者使用制作为可简单连接,并且不 会出现故障的导线和线缆。




下表表示在各 CP2000 方式以及处于最小扬声器阻抗时, 可使用哪一个输出。


请注意,这是可连接到声道的总扬声器阻抗。例如,2欧最小值表示您可连接1个2欧扬声器,并联2个4欧扬声器,或并联4个8欧扬声器。

方式	项目	立体声	并联	桥接
右声道	耳机插孔(2)	- 2欧,最小值		X
14 12 12 12 12 12 12 12	接线柱(1)			4 阪 具小店
左声道	接线柱(1)	2欧, 最小值		4 欧,最小值
工 严退	耳机插孔(2)			X

在STEREO和PARALLEL方式时,只要总阻抗不小于4欧,您可同时将扬声器连接至声道的1/4英寸耳机插孔和接线柱。在BRIDGE方式时,必须将扬声器与标有"BRIDGE"的接线柱连接,不能使用1/4英寸耳机插孔。



在连接扬声器时, 使总阻抗不低于规定的最小值颇为重要。在 STEREO 和 PARAL-LEL 方式时, 最小阻抗为 2 欧, 在 BRIDGE 方式时为 4 欧。如下例所示, 在扬声器以并 联方式连接时, 阻抗被减小。在连接多个扬声器箱时, 应确保总阻抗不低于该最小值。



欲知连接扬声器的详情,请参阅第4页上的"电路耦合举例"。

连接S115和S112扬声器

CP2000备有专用EQ处理功能,可让使用雅马哈S115和S112扬声器CP2000达到最优化(特别是115 IV)。使用YAMAHASPEAKERPROCESSING开关,可接通或关掉



该处理功能。雅马哈扬声器可按其他扬声器的相同

方法连接,为了达到最佳性能,必须将YAMAHA SPEAKER PROCESSING开关置于ON 位置。

在使用其他扬声器时, 应将该开关置于OFF位置。

接通电源

为了防止可听见的砰砰声和卡嗒声,请按下列的顺序接通音响设备(在关掉设备时按相反顺序)——音源、混合器、CP2000。



1 按下[POWER]开关以接通CP2000的电源。

CP2000起动、POWER指示灯点亮。

输出继电器闭合,在CP2000接通电源几秒钟之后连接扬声器。

2 再次按下[POWER]开关以关掉CP2000的电源。

POWER指示灯熄灭。

输出继电器开路,在CP2000关掉电源之后立即断开扬声器。

保护系统

CP2000备有继电器保护系统,可防止因异常操作状态而引起本机和连接的扬声器的损坏。在保护系统有源时,扬声器与CP2000断开,PROTECTION指示灯点亮。



在CP2000接通电源时,输出继电器仍保持开路,断开扬声器约达3秒钟,PROTECTION指示灯点亮。在保护系统确认已经不存在异常操作状态时,则继电器闭合而连接扬声器,PROTECTION指示灯熄灭。除了能使保护系统进行各种检查之外,在CP2000起动时亦可防止发出砰砰声和卡嗒声而保护扬声器。

在关掉CP2000的电源时,输出继电器立即开路,断开扬声器并防止在关掉CP2000时发出不想听到的声音。

若在正常操作时,保护系统查出散热片过热,或在扬声器输出中出现DC补偿时,输出继电器开路而断开扬声器,PROTECTION指示灯点亮。一旦散热片已经冷却,或者已去除DC补偿时,保护系统会自动闭合输出继电器,再连接扬声器,PROTECTION


指示灯熄灭,恢复正常操作。

通常散热片过热因通风不足引起, 应查明原因并加以解决颇为重要。(欲知详情, 请参阅第13页)。

由内装在CP2000供电变压器中的恒温断路器(自动复位型)可提供另一种保护。若出现 异常操作状态,诸如短路负载或过载 继续进行一段时间,在变压器达到某种温度时,恒温断路器断开AC电源,POWER指示灯便熄灭。一旦变压器已冷却,恒温断路器会自动闭合,再次连接电源,POWER指示灯点亮而恢复正常的操作。

菊花链输入

因为各声道上的耳机插孔和XLR型连接器在内部连接,如下图所示,通过菊花链输入,可方便地将输入信号分配至其他放大器。



故障检修

下表说明在CLIP、TEMP和PROTECTION指示灯的操作,在典型状态时会点亮以及在出现该情况时应采取的措施。

症状	可能原因	措施	保护系统
POWER指示灯未点亮。	电源线断开或放大器 被关掉。	确保电源线连接正确, POWER开关置于ON位置。	_
无声音	未连接输入信号,或 者LEVEL控制器已向 下调节。	检查输入连接和 LEVEL控制设定。	
立体声音源声音异常	扬声器极性不正确。	检查扬声器连接的极性,若有必要应进行校正。	
	输入信号过高。	降低输入信号电平, 或向下调节LEVEL。	
CLIP指示灯点亮	扬声器阻抗过低。	应确保总扬声器阻抗 不低于2欧(STEREO/ PARALLEL)或4欧 (BRIDGE)	限幅器电路防止进 一步削波失真。
	在扬声器端子、放大 器端子或扬声器电缆 中有短路现象。	确定位置并排除短 路。	
TEMP指示灯点亮	散热片温度已超出 85℃。	确保气孔不受阻塞并 改进放大器周围的气 流。	散热片温度报警电 路起动。
PROTECTION指示灯	散热片温度已超出 90℃。	确保气孔不受阻塞并 改进放大器周围的气 流。	保护电路起动, 使 输出继电器开路并 断开扬声器。在散
点亮	在放大器输出查出DC 补偿超出±2伏。	与雅马哈经销店或维 修中心联系。	热片已冷却时,或 者已排除DC故障 时,输出继电器会 自动闭合。

附录

规格

功率输出电平	8欧/STEREO(立体声)	450 瓦+ 450 瓦	
1千赫	4欧/STEREO(立体声)	650 瓦+ 650 瓦	
THD + N = 1%	8欧/BRIDGE(桥接)	1300 瓦	
1千赫	2欧/STEREO(立体声)	1000瓦+1000瓦	
20毫秒、非削波	4欧/BRIDGE(桥接)	2000瓦	
功率带宽 THD + N = 2%(半功率)		10 赫一 40 千赫	
总谐波失真(THD + N) 20 赫-20 千赫(半功率)	4-8欧/STEREO(立体声) 8欧/BRIDGE(桥接)	0.1%	
互调失真 60 赫:7千赫、4:1、半功率	4-8欧/STEREO(立体声) 8欧/BRIDGE(桥接)	0.1%	
频率响应	8欧, Po=1W	0 分贝、+ 0.5 分贝、- 1 分贝 f = 20 赫 $ 50$ 千赫	
声道分离 半功率、RL = 8 欧 LEVEL = 最大值、输入6	00 欧分路	≥70分贝、1千赫	
剩余噪声 LEVEL = 最小值、12.7 fl	- 赫 LPF、IHF-A 网络	≤ - 70 分贝	
信噪比 12.7 千赫 LPF		104分贝	
阻尼系数 RL = 8 欧, 1 千赫		≥200	
灵敏度 LEVEL = 最大值、额定巧	b率至8欧	+ 4 分贝	
电压增益 LEVEL = 最大值		33.8 分贝	
输入阻抗		30 千欧(平衡)、15 千欧(不平衡)	
控制器	前面板	POWER开关(推入/释放) LEVEL衰减器(31位置) x 2	
3-1-19-3 BB	后面板	方式开关(STEREO/BRIDGE/PARALLEL) YAMAHA SPEAKER PROCESSING 开关(接通/断开)	
连接器	输入	XLR-3-31型(平衡)左+右 1/4英寸耳机插孔(平衡)左+右	
在政府	输出	1/4 英寸耳机插孔 左+右 5 路接线柱×1	
	POWER(电源)	×1(绿色)	
	PROTECTION(保护)	×1(红色)	
 指示灯	TEMP(温度)	×1(红色)散热片温度≥85°C	
	CLIP(削波)	× 2(红色)	
	SIGNAL(信号)	× 2(绿色)输出电压 ≥2 伏 × 2(黄色)输出电压 ≥20 伏	

保护电路	POWER开关 接通/断开 静噪 DC 检测 TEMP(散热片温度≥90°C) PC限幅器: RL≤1欧
风扇电路	停止-低速(50°C) - 可变速-高速(70°C)
限幅器电路	Comp:THD≥0.5%
功率要求	美国和加拿大 120 伏 交流、60 赫 欧洲 230 伏 交流、50 赫 澳大利亚 240 伏 交流、50 赫
空载功率消耗	30瓦
1/8功率消耗(4欧)	400瓦
最大功率消耗(4欧)	2000瓦
尺寸(宽×高×深)	480×88×416毫米(18.9×3.46×16.4英寸)
重量	14公斤(30.9磅)
AC电源线长度	2.3米

0分贝=0.775伏 均方根、半功率=1/2功率输出电平

尺寸

480

规格和外形若有变更, 恕不另行通知。

电路示意框图

